



## PARTYVERHUUR

# DE MEERPAAL

### Gebruik oven

Knop 1: stel functie in

Knop 2: indrukken tot  $\nabla$  boven O staat en “-0:00” knippert

Knop 3: bereidingstijd instellen

-----

### Eindtijd instellen

Knop 2: indrukken tot  $\nabla$  knippert boven O

Knop 3: tijdstip instellen wanneer het gerecht klaar moet zijn  
(druk op knop 2 tot de eigenlijke tijd verschijnt of ga verder)

-----

### Functie bruinen

Knop 2: indrukken tot  $\nabla$  knippert naast en 0 verschijnt op het display

Knop 3: bruiningsgraad instellen

(druk op knop 2 tot de eigenlijke tijd verschijnt of ga verder)

-----

### Functie warmhouden

Knop 2: indrukken tot  $\nabla$  knippert bij en “—C” verschijnt op het display

Knop 3: 60°C instellen

Eventueel op knop 2 drukken ter bevestiging