



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL

Slush Puppy Dubbel

Vervoer de slush puppy rechtop.

Doe 1 liter slushsiroop in de doorzichtige container (bak) en voeg 4 liter water toe. Zet het apparaat op koelen (knop B naar boven) indien U geen originele slushsiroop gebruikt. Bij onjuiste siroop kan het apparaat vastlopen en breekt de kraan af. Het gebruik van een verlengsnoer 3x 1.5 mm vermindert de vriescapaciteit van het apparaat. Een verlengsnoer van 3 x 2.5 mm is nodig.



Knop A

Knop B



Knop A

Knop C

Knop B

Knop D

Beschrijving van de knoppen:

Knop A : Thermostaat

Knop B : Positie boven: Mixer en koelen (Geen slush)

Positie 0: Uit

Positie onder: Mixer en vriezen

Knop C: Aan en uitschakelaar voor het licht

Knop D: Aan en uitschakelaar

Reiniging:

Vul de container met schoon water en laat dit er weer uitlopen.

Gebruik geen water bij de eclectische onderdelen of knoppen.

Verder maak met een vochtige doek de druppelplaatjes en het apparaat schoon.

Veel succes

Bij geleverde artikelen

Kosten bij vermissing

gebruiksaanwijzing (prijs € 2.-)

2 witte druppelplaatjes (prijs € 60.-)