



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL

Sneeuw machine

Zorg voor voldoende sneeuwvloeistof in het vloeistofreservoir.

De pomp zal automatisch uitschakelen wanneer het vloeistofniveau onder de minimale waarde komt.

De sneeuwmachine “droog” laten draaien veroorzaakt storing in de pomp en/of klontvorming. Dit is de voornaamste oorzaak van storingen in rook/sneeuw/nevel apparaten.

Handmatige Afstandsbediening:

Nadat de sneeuw machine is aangesloten op de stroomvoorziening en is ingeschakeld, kan de timer afstandsbediening door een druk op de rode toets worden ingeschakeld.

Op de afstandsbediening gaat een rode power LED en een groene LED branden ter indicatie dat het apparaat stroom ontvangt en klaar is om sneeuw te produceren.

Druk voor sneeuwuitstoot eenvoudig, naar wens, op de groene toets van de afstandsbediening.

Indien de groene LED brandt en er geen sneeuwuitstoot is na het indrukken van de toets gedurende 30 seconden, dient de vloeistoftank gecontroleerd te worden.

Timerfunctie:

Met de timer functie kan de sneeuw met voorgeprogrammeerde intervallen worden uitgestoten.

De afstandsbediening heeft 3 verschillende functietoetsen.

- 1: de rode toets in het midden activeert de controller.
- 2: de groene toets is voor handmatige sneeuwuitstoot.
- 3: de gele toets is voor de timerfunctie.

Druk op de gele toets om de timer te activeren en gebruik de draaiknoppen om de functies naar wens in te stellen.

De afstandsbediening bevat tevens twee draaiknoppen.

- 1: de Duration knop heeft twee functies: nl het in en uitschakelen van de timer
2. bepalen van de tijdsinstelling (= de duur van de sneeuwuitstoot)

Met de Interval knop kan de tijd tussen de sneeuwuitstoot worden ingesteld van 30 seconden tot 10 minuten.

Door het draaien van de knop met de wijzers van de klok mee zal de ingestelde tijd toenemen.

Door het draaien van de knop tegen de richting van de klok in zal de ingestelde tijd verkorten.