



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL

Elektrische Snijmachine

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u controleren of de schakelaar op stand UIT staat.

Na bevestiging van het vlees kunt u de snijmachine aanzetten
Druk het vlees niet te stevig tegen het mes

Gebruik het apparaat niet voor het snijden van **diepgevroren** voedsel, papier, botten, touw of een taaie vel

Breng de handgreep met u rechterhand naar achteren en controleer of de snijdikte goed is. Indien nodig kunt met de draaiknop (1) deze dikte veranderen.

Pak met de linkerhand de afgesneden plakjes vlees.

Raak nooit met u handen het mes of het snijblad aan

Wanneer het mes bot is wilt u dit dan ons melden. Wij zorgen er dan voor dat hij geslepen wordt.

Laat het apparaat nooit langer dan 10 minuten ononderbroken lopen
Dompel het apparaat nooit onder water maar neem het af met een vochtige doek