



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL

Verwijder de beschermhoes van de tent

Pak met beide handen de stangen waar de afbeelding van een handje op taat

Loop dan voorzichtig naar achteren en til de tent licht op terwijl u zo ver mogelijk naar achteren loopt.

Nu komt het lastige gedeelte het doek moet nu gespannen worden, daarbij is het van belang dat de tent zover mogelijk uit elkaar getrokken is.

Probeer door de tent in het midden omhoog te tillen/drukken. Dan komen de spanners in de hoeken omhoog.

Als de tent zo strak mogelijk uitgetrokken is worden de hoeken op spanning gebracht.

Lukt dit niet of slecht is het noodzaak om de tent verder op te tillen, of verder uit te trekken zodat de spanning minder wordt in de hoeken.

Voor de laatste handeling zet u uw voet op de grondplaat en duw de stang omhoog tot aan de klik.

Als het doek gespannen is kunt u de extra spanriempjes vast maken.

Haal de riempjes door het oog en ga terug omhoog om vast te klikken en eventueel aantrekken.

Als dit klaar is kunnen de poten omhoog.

Zet een voet op de grondplaat en druk de borg pin halverwege de staander in en duw de tent omhoog, terwijl u met uw voet de stang naar beneden duwt, todat deze klikt en borgt in het onderste gaatje. totaal 3 gaatjes om de tent waterpas of hoger te zetten.

Vervolgens kunt u kiezen in hoogte.

Als de hoogte goed is kunt u de tent afspannen met de banden en grond pennen.

Staat de tent stevig kunt u de zijwanden ophangen en de tent inrichten.

Veel succes mocht het niet lukken, u kunt altijd even bellen!

06 51656655