



## PARTYVERHUUR

# DE MEERPAAL

### Beschrijving van de knoppen:



Netschakelaar: schakelt het apparaat aan resp. uit.



Keuzeschakelaar voor de grootte van de klontjes: door het drukken op deze knop verandert de grootte van klein naar middelgroot of groot (small!, medium, large).



Waterniveau: lampje waarschuwt wanneer er te weinig water in het apparaat aanwezig is. Schakel het apparaat uit en vul water bij. Daarna drukt u op de netschakelaar en stelt daarmee het apparaat weer in werking.



Reservoirniveau: lampje waarschuwt wanneer het reservoir vol is en schakelt automatisch over op 'stand-by'. Open de machine en neem de ijsklontjes uit het reservoir. Daarna kunt u het apparaat weer starten door op de netschakelaar te drukken.

Vul voldoende water bij, druk op het knopje van de netschakelaar en kies de grootte van de ijsblokjes. Gebruik alleen vers leidingwater. **Geen** smaak- of kleurstoffen toevoegen. Alleen water zonder koolzuur gebruiken. Het kan ongeveer tot 14 minuten duren voordat u het eerste ijsklontje ziet verschijnen

Gebruiksaanwijzing graag retour ( kost € 1.-)