



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL

Gebruiksaanwijzing popcornmachine

- Zet de eerste 2 knopjes aan (motor en roerstaaf)
- Doe 1 bekertje mais en half bekertje suiker (of een theelepeltje zout) in de ketel en voeg de eerste keer een $\frac{1}{2}$ bekertje olie toe
- Doe de deksel naar beneden en de deurtjes dicht
- Wanneer je geen regelmatige plopgeluiden meer hoort, is hij klaar en kan u de ketel leeg kiepen
- Wil je nog meer popcorn, herhaal dan stap 1 t/m 4 en een $\frac{1}{4}$ bekertje olie
- **Opgelet!!! De ketel blijft heet als je stopt**, zet de kettle heat en de knop agitator uit en laat het lichtknopje aan (deze houdt de popcorn nog warm)

Bij het schoon maken geen chemische of **schuurmiddelen gebruiken**
De ruitjes zijn niet van glas (niet kras bestendig) en de ketel is gepolijst

Bij geleverde artikelen en kosten:

- 1: Popcorn schep (prijs € 8.-)
- 2: 2 plastic bekens
- 3: gebruiksaanwijzing (prijs € 1.-)
- 4: schoonmaakkosten € 25.00
- 5: opbergbox € 15.00

Een baksessie duurt ongeveer 5 min. En geeft 10-15 porties
Doet het apparaat niet? Kijk onderaan het apparaat of de stekker goed vast zit. Deze gaat weleens los tijdens het vervoeren
Succes ermee!