



## PARTYVERHUUR

# DE MEERPAAL

### Opgelet

**Gebruik geen scherpe voorwerpen. De anti aanbaklaag mag niet worden beschadigd.**

Snijd de wafels niet los van elkaar met een scherp voorwerp.  
Niet schoonmaken met een scherpe staalborstel of staaldoekjes of scheurmiddel.  
Reinig de plaat alleen met een borstel.

De baktijd van de wafels bedraagt 2.20 minuten op 220 graden.  
Gebruik **geen olie**. Alleen boter of margarine.  
Het wafelijzer heeft een anti aanbaklaag.

Doe niet teveel beslag in het ijzer. Dit zet nog uit wanneer dit verhit wordt.

Het gebruik van verlengsnoer vermindert de capaciteit van de wafelijzer.  
En is de kans dat het product aanbakt aanzienlijk groter.

Bij geleverde artikelen en kosten bij vermissing

Veel succes