



## PARTYVERHUUR

# DE MEERPAAL

### percolator

voordat u de percolator gebruikt dient u deze eerst door te spoelen.

1. Plaats de percolator altijd op een droog en stevig oppervlak en zorg dat uw handen droog zijn.
2. Verwijder de filterbak en stijgbuis, vul de percolator met koud water. De markering is aan de buitenzijde
3. Schuif de stijgbuis(C) door het midden van het rooster (F) en plaats het geheel in het verwarmingselement in de bodem en zet de filterbak (D) op de stijgbuis. Doe de koffie in de filterbak en mors niets in de stijgbuis. Volg aanwijzing betreffend hoeveelheden.
4. Sluit de filterbak af met de filterdeksel(B). Plaats de deksel op de percolator. Zet de percolator aan.
5. Dit om ongelukken te voorkomen. Gebruik alleen een geaard stopcontact. Laat het snoer nooit over de tafel of aanrecht hangen zodat kinderen het kunnen grijpen of er over kunnen struikelen. Wees voorzichtig met het verplaatsen van de koffiemaker omdat de deksel slechts tijdelijk lekken voorkomt als het apparaat omvalt.
6. De percolator stopt automatisch met percoleren. Het lampje gaat branden als de koffie klaar is. Zolang de percolator ingeschakeld is, blijft de koffie warm.
7. Voordat u serveert neem de deksel eraf en haal de filterbak en stijgbuis eruit. Als u dit niet doet druppelt bittere olie van het koffiedik in uw koffie. Sluit nu de percolator.

### **10. Attentie**

Als er nog ongeveer 3 kopjes koffie in de koffiemaker zitten ( of als u geen koffie meer kunt zien in het peilglas ) schakel dan de koffiemaker uit en trek de stekker er uit.

Gebruik normale maling .(geen snelfiltermaling) Max. 100 koppen. Min. 40 koppen

100 koppen -----625g = 15 liter    Ongeveer 5 kwartier.

80 koppen -----500g = 12 liter

60 koppen-----375g = 9 liter

40 koppen-----250g = 6 liter