



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL

Soepketel

- Inhoud:
 - Deksel met twee handvaten
 - Draagring
 - Bain-Marie ketel
 - Watermantel
 - Snoer
 - Soeplepel (bij vermissing hiervan wordt €20,- in rekening gebracht.)
-
- Het apparaat nooit in water onderdompelen.
 - Stel niet in werking met een lege watermantel
 - Gebruik ongeveer 1 liter water. Niet tot boven de merklijn vullen.
 - Gebruik de draagring om de bain-marie uit de soep verwarmers te tillen of daarin aan te brengen.
 - De temperatuur is ± 80 graden in de maximum stand