



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL

Handleiding Eendjes vissen:

Aantal spelers: 4 per keer
aantal eendjes 100

Het spel:

Haal het ronde gedeelte uit de vierkante bak.

Zet in de ronde cirkel (in het midden van de vierkante bak) de zwarte draaischijf.

Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de schijf draait.

Als deze draait trekt u de stekker uit het stopcontact.

Zorg dat het snoer naar buiten loopt via een van de ronde gaten in de vierkante bak.

Plaats daarna de ronde schijf terug op de draaischijf in de vierkante bak.

Plaats de eendjes op de schijf en steek de stekker weer in het stopcontact.

De speler met de meeste eendjes heeft gewonnen.

Veel plezier

Onderdelen:

100 eendjes

4 hengels met magneet

1 draaischijf 230 volt

Schijf

Vierkante bak

Tel 06 51656655